

## Décontamination de l'appareil Tobii Dynavox

### Exigences concernant l'équipement

Lingettes désinfectantes destinées aux hôpitaux ou équivalent afin de lutter contre les infections.

### Produits applicables

Tobii I-Series	Tobii Dynavox PCEye Mini	Tobii Dynavox Indi® 7	Tobii M-Series
Tobii Dynavox I-Series(+)	Tobii Dynavox PCEye Plus	Tobii Dynavox Speech Case	Tobii C-Series
Tobii Dynavox I-13/I-16	Tobii Dynavox PCEye 5	Tobii Dynavox SC Tablet	Dynavox T-Series
Tobii Dynavox I-110	Tobii Dynavox EyeMobile Bracket	Tobii Dynavox Mobile Mini	Dynavox Maestro
Tobii PCEye	Tobii Dynavox EyeMobile Plus	Tobii Dynavox AccessIT 3	Tobii S32
Tobii PCEye Go	Tobii Dynavox PCEye Bracket	TD Pilot	
Tobii Dynavox PCEye Explore	Tobii Dynavox Indi®	Tobii Dynavox EyeR	

### Procédures

#### Décontaminez et nettoyez

1. Avant de procéder au nettoyage, éteignez complètement votre dispositif.
2. Débrancher votre dispositif.
3. Retirez tous les câbles.
4. Essuyez toutes les surfaces externes en utilisant des lingettes désinfectantes destinées aux hôpitaux ou équivalent afin de lutter contre les infections.
5. Laissez le dispositif sécher naturellement.
6. Tout accessoire inclus doit également être désinfecté de la même façon.
7. Si des stries de résidus provenant du nettoyage demeurent, essuyez l'écran avec un chiffon doux et sec.
8. Éliminez le matériel de nettoyage de manière adéquate.



Ne vaporisez pas de produits en vaporisateur directement sur le dispositif, car ces derniers pourraient saturer l'appareil ou laisser de l'humidité indésirable y pénétrer.