tobii dynavox

PCEye 5

Guide de mise en route

Que contient la boîte ?

1. **PCEye 5 Gen**
2. **Guide de mise en route**
3. **Plaque de montage**
4. **Kit de préparation de la plaque de montage**
5. **Documents de sécurité et de conformité**
6. **Housse de transport**
7. **Adaptateur USB-C à USB-A**



Logiciel

PCEye 5 Gen comprend le logiciel TD Control. Si vous avez acheté le pack Magic EyeFx, veuillez consulter la carte de licence pour obtenir plus d'informations.

Découvrez votre dispositif

1. **Commande oculaire**
2. **Connecteur USB**
3. **Marquages d'installation**
4. **Aimants de montage**



Nous sommes là pour vous aider

Centre d'apprentissage
Centre d'apprentissage Tobii Dynavox : learn.tobiidynavox.com

Assistance supplémentaire
Communauté : http://qrco.de/TDFB

Contactez votre représentant Tobii Dynavox local pour obtenir une aide technique.

Matériel de formation
Manuel utilisateur : http://qrco.de/PCEyeManual

Manuel TD Control : https://qrco.de/TDCmanual

Fiches de familiarisation Communicator 5 : https://qrco.de/C5Cards

Fiches de familiarisation TD Snap Core First : https://qrco.de/TDSnapCards

Fiches de familiarisation TD Snap Text : https://qrco.de/TextCards

Des ressources supplémentaires concernant PCEye 5 sont disponibles ici :

qrco.de/PCEyeHelp

#12008949 Tobii Dynavox PCEye Guide de mise en route v.1.3 - fr-FR

Effectuer la configuration

Suivez les trois étapes de ce guide pour télécharger le logiciel requis et monter le dispositif PCEye 5 sur votre ordinateur. Le téléchargement du logiciel EN PREMIER permettra d'afficher des instructions à l'écran, qui vous guideront à travers les étapes de configuration et d'utilisation.

Vous pouvez utiliser le PCEye 5 sur un ordinateur portable ou de bureau.



Étape 1 : Télécharger le logiciel PCEye 5
Allez à la page https://qrco.de/PCEyeCC et téléchargez le logiciel PCEye 5.

Étape 2 : Monter PCEye 5 et calibrer

Si vous utilisez le PCEye 5 avec un support PCEye 5 en option (exemple : station d'accueil pour tablette), ignorez cette étape et consultez les instructions fournies pour obtenir des informations détaillées.

Suivez les invites qui s'affichent à l'écran. Retournez au guide pour obtenir plus d'informations à propos du logiciel.

Étape 3 : Lancer le logiciel
Si vous avez acheté un ensemble de logiciels ou reçu des cartes de licence supplémentaires, suivez les instructions de téléchargement et d'installation figurant sur chaque carte (voir à gauche).

Débuter avec le logiciel TD Control

Lorsqu'il est associé au PCEye 5 TD Control vous donne accès aux fonctions de la souris et du clavier. Lorsque TD Control est ouvert pour la première fois, le Guide de mise en route fournit un aperçu des différentes actions.

Vous pouvez revenir au Guide de mise en route en sélectionnant le bouton Informations.

Sélectionnez Masquer le guide pour quitter.

Découvrez la trace
La trace met en évidence les endroits où vous regardez à l'écran. Lorsque vous fixez un élément, le bouton Activation apparaît. Le fait de fixer le bouton Activation permet d'ouvrir le menu Interactions.

Découvrez le menu Interactions
Le menu Interactions permet d'accéder aux fonctions principales du clavier et de la souris.

Pour obtenir une description détaillée de chaque fonction, veuillez consulter le Manuel de l'utilisateur.

Découvrez le menu Hors champs
Le menu Hors champs permet d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires, telles que le Clic continu, les paramètres et la fonction Pause.

Pour recalibrer, accéder au menu Hors champs, sélectionnez Autres, puis Calibrage rapide.



Il est possible de recalibrer si votre précision n'est pas optimale pendant que vous explorez TD Control.

Conseils utiles pour utiliser TD Control

- Utilisez la fonction Pause lorsque vous souhaitez reposer vos yeux.
- L'élément souhaité n'a pas besoin d'être parfaitement placé au centre de la trace.
- Utilisez Ajuster la cible pour améliorer la précision.
- Lorsque vous utilisez le défilement, plus l'emplacement que vous regardez est éloigné de l'icône de défilement, plus le défilement est rapide. Le défilement fonctionne de haut en bas et d'un côté à l'autre.
- Pour taper dans les champs de texte, placez la trace dans l'un de ces derniers, puis sélectionnez Clavier. Aucun clic gauche n'est nécessaire.

Pause

Ajuster la cible