tobii dynavox

Communicator 5 Utenti basato su testo

Schede di formazione



Indice

1 Tour di Communicator 5: Pagina iniziale

3 Tour di Communicator 5: Menu rapido

4 Modifica della Pagina iniziale

4 Metodo di immissione

5 Parla

6 Modifica dei layout di tastiera

7 Le mie frasi

8 E-mail

9 Telecomando a infrarossi

10 Calendario

10 File di testo personali

11 Telecamera e Immagini personali

12 Backup ed esportazione dei profili

13 Message Banking

13 Opzioni di Computer Access

14 myTobiiDynavox.com

14 Ulteriori risorse

Tour di Communicator 5: Pagina iniziale

Dalla pagina iniziale è possibile accedere ai gruppi di pagine, agli strumenti, alle altre app e altro ancora. La Pagina iniziale mostrata è relativa ai dispositivi TD I-Series. Le opzioni della Pagina iniziale relative alle configurazioni hardware potrebbero differire.

1 Parla
Componi e pronuncia messaggi utilizzando una tastiera su schermo con predizione di parole e frasi e le tue frasi pre-scritte personalizzate.

2 Le mie frasi
Aggiungi, modifica, organizza ed elimina le frasi personalizzate e pronunciate di recente. Per pronunciare le proprie frasi, seleziona Parla, quindi Frasi.

3 E-Mail
Invia e ricevi messaggi e-mail. Questa funzione richiede una connessione Internet.

4 Tutti i gruppi di pagine
Seleziona un gruppo di pagine differente o aggiungi un'app o un file alla Pagina iniziale.

5 Modifica la Pagina iniziale
Personalizza la Pagina iniziale - aggiungi e rimuovi pulsanti, ridisponili, modifica la dimensione della griglia, il colore di sfondo e altro ancora.

6 Esci da Communicator
Esci dall'applicazione Communicator, metti il dispositivo in standby o riavvia il dispositivo.

7 Impostazioni (accessibili)
Modifica le impostazioni del dispositivo o di Communicator 5, ad esempio, la luminosità dello schermo, il volume, il metodo di immissione, la voce, ecc.

8 Messaggi di testo*
Collega un telefono cellulare tramite Bluetooth per inviare e ricevere SMS.

9 Le mie foto
Scatta foto tramite la fotocamera del dispositivo, quindi visualizzale e organizzale.

10 I miei contatti
Visualizza e gestisci le informazioni delle persone conosciute, ad esempio, nome, indirizzo e-mail, numero di telefono e foto del profilo.

*Disponibile solo su dispositivi I-Series e Windows 10 con Bluetooth. Non compatibile con tutti i modelli di telefoni cellulari.

11 File di testo personali
Crea, gestisci e attiva la lettura dei file di testo. I file di testo sono utili per le composizioni più lunghe, ad esempio, presentazioni, orazioni, lettere, ecc.

12 Calendario
Tieni traccia dei tuoi programmi con appuntamenti e notifiche opzionali.

13 Camera
Scatta foto utilizzando la fotocamera sul dispositivo.

14 Calcolatrice
Una calcolatrice di base per le proprie esigenze di calcolo.

15 Allarme
Attiva immediatamente un tono di allarme.

16 Riposo
Metti in pausa il controllo oculare.

17 Telecomando radio
Programma e invia i comandi a infrarossi a una radio compatibile.

18 Telecomando TV
Programma e invia i comandi a infrarossi a un televisore compatibile.

19 TD Control
Avvia TD Control per l'accesso al computer. Consulta la sezione Opzioni di accesso al computer per ulteriori informazioni.

20 TD Talk
TD Talk è un'app di comunicazione basata su testo per gli utenti che utilizzano il tocco o il controllo oculare per comunicare. Per ulteriori informazioni, visita tobiidynavox.com/products/td-talk.

21 TD Browse
TD Browse è un'app personalizzata per esplorare il Web utilizzando solo gli occhi. Scorri, naviga e clicca in un modo intuitivo nonché seleziona target grandi e piccoli utilizzando link colorati. Per ulteriori informazioni, visita tobiidynavox.com/products/td-browse.

22 TD Phone
Invia messaggi o chiama qualcuno, ovunque, tramite TD Phone, il telefono cellulare connesso al Bluetooth e il dispositivo TD I-Series. I messaggi a comparsa accessibili segnalano la presenza di una chiamata o di un messaggio in arrivo. Per ulteriori informazioni, visita tobiidynavox.com/products/td-phone.

Tour di Communicator 5: Menu rapido

Il Menu rapido include gli strumenti per modificare e creare i gruppi di pagine nonché le Impostazioni avanzate e le opzioni di visualizzazione. È possibile accedere al Menu rapido solo tramite tocco o mouse.

Come si accede al Menu rapido?

Tocco prolungato sullo schermo O Clic pulsante destro

1. **Pagina iniziale**
   Vai alla Pagina iniziale.
2. **Modifica Pagina iniziale**
   Aggiungi, rimuovi e riposiziona i gruppi di pagine sulla Pagina iniziale. È possibile inoltre personalizzare la dimensione griglia e lo sfondo.
3. **Crea nuovo gruppo di pagine**
   Progetta il proprio gruppo di pagine in base a una dimensione griglia a tua scelta o a mano libera.
4. **Tutti i gruppi di pagine**
   Esplora tutti i gruppi di pagine.
5. **Modifica gruppo di pagine**
   Modifica il gruppo di pagine corrente.
6. **Modifica pulsante**
   Quando selezionato, tutti i pulsanti modificabili sulla pagina corrente vengono evidenziati. Selezionane uno per modificarlo.
7. **Guida e addestramento**
   Apri il gruppo di pagine Guida e addestramento.
8. **Commutazione tra Modalità finestra e Modalità schermo intero**
   Seleziona questo pulsante per passare dalla visualizzazione a finestre a quella a schermo intero e viceversa.
9. **Impostazioni avanzate**
   Impostazioni di accesso per Immissione, Tastiere e Lingua, Audio, Applicazioni, Configurazione utente e Sistema.
10. **Indietro**
    Vai indietro nella cronologia delle pagine.
11. **Esci**
    Esci da Communicator 5.

12 13 **Gruppi di pagine recenti**
Questi sono gli ultimi due gruppi di pagine aperti. Seleziona per andare a uno dei due gruppi di pagine.

Modifica della Pagina iniziale

Gli elementi nella Pagina iniziale sono solo suggerimenti. È possibile rimuovere, aggiungere e ridisporre gli elementi sulla pagina iniziale in base alle proprie esigenze.

Rimuovere un Gruppo di pagine dalla pagina iniziale:

1. Seleziona **Modifica Pagina Iniziale**.

2. Seleziona l'elemento da rimuovere.
3. Seleziona **Rimuovi**.
4. Nella finestra a comparsa, seleziona **Rimuovi** per confermare.

Aggiungere un Gruppo di pagine alla pagina iniziale:

1. Seleziona **Tutti i Gruppi di pagine**.

2. Seleziona **Comunicazione testuale**.
3. Seleziona l'elemento il desiderato.
4. Seleziona **Aggiungi alla Pagina Iniziale**.

Suggerimento
Abilita la barra di stato nella Pagina Iniziale per monitorare rapidamente lo stato del tracciamento del controllo oculare, l'utilizzo della batteria del dispositivo e lo stato del collegamento Wi-Fi.

Nota
Questi passaggi sono accessibili solo tramite tocco o mouse.

1. Apri il Menu rapido.
2. Seleziona **Impostazioni avanzate**.
3. Seleziona **Sistema**.
4. Seleziona **Abilita barra di stato**.

Metodo di immissione

Il metodo di immissione è il modo in cui si naviga e si effettuano le selezioni sul dispositivo.

Configurare il metodo di tuo immissione:

1. Apri il **Menu rapido**.
2. Seleziona **Impostazioni avanzate**.
3. Seleziona **Metodo di immissione**.
4. Seleziona un metodo di immissione.
5. Seleziona il pulsante **Impostazioni** del metodo di immissione scelto per visualizzare e modificare le impostazioni.

Scansiona questo codice o visita qrco.de/bbA7US per vedere un video sui metodi di accesso dei dispositivi high-tech.

Parla

Il gruppo di pagine Parlare include un tastierino per comporre e pronunciare messaggi. Utilizzalo per fare pratica e migliorare l'abilità e la velocità di comunicazione.

Passaggi per la pratica

1. Esercitati con la composizione dei messaggi utilizzando parole, punteggiatura e numeri, quindi pronuncia i messaggi. Prova queste indicazioni o esplora da solo
   - Indica il nome e descrivi il tuo miglior amico.
   - Presentati "Mi chiamo _____. Ho ___ anni e il mio libro preferito è _____."
   - Elenca i tre film preferiti.
2. La predizione di parole e frasi aiuta a comunicare più velocemente. Inizia a digitare le risposte alle indicazioni seguenti e prova a utilizzare i pulsanti di predizione parole e frasi per completare i messaggi
   - Quale paese ti piacerebbe visitare?
   - Digita le domande con chi, cosa, quando, dove e perché, ad es. "Dove stai andando?" "Cosa abbiamo per cena?"
3. Usa il dispositivo nella vita reale. Esercitati utilizzando tastiera e pulsanti di predizione nelle seguenti situazioni:
   - Racconta ciò che hai fatto la sera precedente o durante il fine settimana.
   - Discuti di una notizia recente.

Suggerimento
Quanto più digiti una parola, tanto maggiore sarà la probabilità che compaia in predizione parole.



Modifica dei layout di tastiera



Se il layout di tastiera predefinito non soddisfa la proprie esigenze, ci sono diverse opzioni! Sono disponibili vari layout di tastiera tra cui scegliere in Communicator 5.

1. Seleziona **Impostazioni**.

2. Seleziona **Impostazioni tastiera**.

	Normale (predefinito)	Griglia	Tasti grandi
Organizzazione (descritta in seguito)	QWERTY, ABC, SCAN, puntatore	ABC, SCAN, puntatore	ABC, SCAN, puntatore
Predizione	Predizione parole e frasi	Nessuno	Predizione parole
Dimensione pulsante	Piccolo	Medio	Grande
Guida per tastiera	No	Sì	Sì
Extra	Grande finestra di messaggio per la creazione di messaggi e testo su più righe.	Adatta all'eye tracking. Grande area di destinazione.	Per gli utenti che necessitano di pulsanti più grandi.

3. Seleziona un layout di tastiera. La tabella riportata sopra descrive le funzioni dei tre layout di tastiera più noti. Per visualizzare l'anteprima del layout di tastiera, seleziona **Visualizza**.

4. Per cambiare l'organizzazione del tipo di tastiera scelto, seleziona QWERTY/ABC. Seleziona una delle opzioni di organizzazione tastiera.
   - QWERTY è il layout presente su molte tastiere fisiche.
   - ABC è un layout alfabetico.
   - La scansione è progettata per persone che utilizzano un sensore come metodo di immissione.
   - Il puntatore è ottimizzato per persone che utilizzano un puntatore come metodo di immissione.

Le mie frasi

Il gruppo di pagine Le mie frasi contiene la cronologia dei messaggi e le tue frasi personali. Avere delle frasi già pronte permette di comunicare rapidamente senza dover digitare i messaggi interi.

1. Pensa a categorie (situazioni) e frasi a cui vorresti accedere rapidamente. Gli esempi includono appuntamenti a un ristorante, incontro tra amici, ecc.

   Aggiungi una nuova categoria:

   - Seleziona **Aggiungi una nuova categoria**.
   - Digita il nome della categoria.
   - Seleziona **Conferma**.

   Aggiungi una nuova frase:

   - Scegli una **Categoria** per la nuova frase.
   - Seleziona **Aggiungi una nuova frase**.
   - Digita la tua frase.
   - Seleziona **Conferma**.

2. Dopo aver aggiunto le tue frasi, selezionane qualcuna per familiarizzare con il contenuto e la posizione. Modifica le frasi o le categorie secondo necessità.
3. Esercitati utilizzando le frasi aggiunte e continua ad aggiungerne altre, se necessario.

Suggerimento
Se non visualizzi varie categorie di frasi, potrebbe essere necessario importarle. Per importare le frasi, vai su *Menu rapido >Impostazioni avanzate > Tastiere e lingue > Frasi > Importa* e segui le indicazioni sullo schermo.

E-mail

La pagina E-Mail consente di inviare, ricevere e gestire i messaggi e-mail in modo facile ed efficiente. Per impostare l'e-mail avrai bisogno di qualcuno in grado di toccare lo schermo.

Nota
È necessaria una connessione Internet attiva per configurare, inviare e ricevere e-mail.

Configurazione della propria email
(È necessario eseguire questa procedura una volta.)

1. Apri il **Menu rapido**.
2. Seleziona **Impostazioni avanzate**.
3. Seleziona **Applicazioni**.
4. Seleziona **E-Mail**.
5. Seleziona **Nuovo**.
6. Seleziona il provider di posta elettronica. Se il provider non è presente nell'elenco, scegli **Configura manualmente**. Potrebbe essere necessario contattare il proprio provider di posta elettronica per richiedere le informazioni corrette del server.
7. Seleziona **Avanti**.
8. Seleziona **Fine**.

Accesso all'e-mail

1. Nella Pagina iniziale, seleziona **E-Mail**.
2. Nella pagina E-Mail è possibile visualizzare tutte le e-mail sul lato sinistro della pagina.
   - Seleziona l'e-mail da leggere, alla quale rispondere, da inoltrare o da eliminare.
   - Per passare a un'altra cartella e-mail, usa **Seleziona cartella** nell'angolo superiore sinistro della pagina.

Telecomando a infrarossi

Le funzioni del telecomando a infrarossi consentono di azionare i dispositivi di intrattenimento come TV, DVD o radio. È inoltre possibile controllare dispositivi ambientali come quelli di regolazione di luci, porte e letti tramite apparecchiatura aggiuntiva. Questa funzione è supportata solo sui dispositivi di comunicazione con hardware a infrarossi, ad esempio, Tobii Dynavox I-Series.

Prima di poter utilizzare il telecomando a infrarossi, è necessario programmare ciascun telecomando. Ad esempio, per la televisione sono necessari i comandi di accensione, aumento e diminuzione del volume, cambio canale, ecc.

La pagina iniziale contiene pagine di comando a distanza complete per TV, lettore DVD, stereo e radio. Se non desideri tutte le funzioni, puoi aggiungere pagine semplificate del telecomando alla pagina iniziale.

1. Procurati il telecomando per il dispositivo da programmare.
2. Vai alla pagina Telecomando e seleziona il pulsante che desideri programmare Verrà visualizzata una finestra a comparsa per indicare che non è disponibile alcun comando programmato.
3. Seleziona **Sì** per programmare un nuovo comando.
4. Punta il telecomando al trasmettitore a infrarossi ubicato sul lato posteriore del dispositivo di comunicazione.
5. Attenersi alle indicazioni visualizzate.
6. Se la programmazione è stata eseguita correttamente, il pulsante cambierà colore. Il dispositivo può ora funzionare come telecomando per inviare il comando programmato sul pulsante. Assicurati che il dispositivo che stai utilizzando (TV, lettore DVD, ecc.) si trovi nel raggio di ricezione del segnale a infrarossi e che il trasmettitore a infrarossi sul retro del dispositivo di comunicazione sia puntato verso il dispositivo che stai usando.
7. Prova il pulsante prima di passare alla programmazione del pulsante successivo.



Suggerimento
Puoi inoltre utilizzare il dispositivo con gli assistenti intelligenti come Alexa e Google Home.

Calendario

L'opzione Calendario consente di impostare appuntamenti e promemoria.

Per aggiungere un appuntamento:

1. Seleziona **Calendario** dalla pagina iniziale.
2. Seleziona la data dell'appuntamento.
3. Seleziona **Nuovo**.
4. Digita il nome dell'appuntamento.
5. Seleziona l'orario di inizio e di fine.
6. Se desideri un promemoria per l'inizio dell'appuntamento, seleziona la casella.

File di testo personali

L'opzione File di testo personali consente di salvare file di testo più lunghi, ad esempio, storie, orazioni o presentazioni. Il salvataggio e l'organizzazione dei file consente di accedere facilmente e controllare quando iniziare e interrompere la lettura.

Creazione di un nuovo file di testo:

1. Seleziona **Nuovo**.
2. Digita il contenuto del file.
3. Una volta terminata la composizione, seleziona **Fatto**.
4. Il file viene denominato automaticamente utilizzando la prima frase del documento.
   - Per cambiare il nome del file, seleziona l'**icona della tastiera** accanto al nome del file.
   - Seleziona **Cancella**.
   - Digita il nuovo nome del file.
   - Seleziona **Salva**.

Modifica di un file di testo.

1. Seleziona il nome del file nella colonna a sinistra.
2. Seleziona **Modifica**.
3. Modifica il tuo documento.
4. Seleziona **Conferma**.
5. Seleziona **Salva** o **Salva con nome**.

Lettura di un file di testo:

1. Seleziona il nome del file nella colonna a sinistra.
2. Seleziona **Leggi testo**.
3. Per interrompere la lettura, seleziona **Interrompi lettura**.

Telecamera e Immagini personali

Acquisisci, salva e organizza le tue immagini tramite le opzioni Telecamera e Immagini personali.

Le immagini acquisite dalla Telecamera vengono salvate automaticamente nella cartella Immagini sul dispositivo e visualizzate in Immagini personali.

L'opzione Immagini personali consente di accedere alla cartella Immagini sul dispositivo.

È possibile applicare i seguenti filtri:

- Tutte le immagini
- Aggiunte di recente
- Data
- Camera/Fotocamera
- Cartella

Seleziona Visualizza per eseguire queste operazioni:

- Ruotare l'immagine a sinistra o destra
- Aggiungere una descrizione
- Stampa
- Elimina

L'opzione Presentazione mostra le immagini in sequenza con avanzamento automatica. È possibile selezionare il ritmo Lento, Medio o Veloce oppure far avvanzare manualmente le immagini.

Backup ed esportazione dei profili

È molto importante eseguire il backup dei gruppi di pagine personalizzati e dei dati dell'utente. In caso di riparazione del dispositivo o di acquisto di un dispositivo nuovo, potrai utilizzare i file di backup per ripristinare tutti i tuoi dati. È possibile accedere a questa funzione solo tramite tocco o mouse.

1. Apri il **Menu rapido**.
2. Seleziona **Impostazioni avanzate**.

3. Seleziona **Configurazione utente**.
4. Seleziona **Importa/Esporta**.
5. Seleziona **Esporta impostazioni e dati selezionati**.
6. Seleziona **Avanti**.
7. Seleziona **Esportazione completa** (l'esportazione completa consente di raccogliere tutti i gruppi di pagine, le impostazioni, i suoni/frasi registrati, i contatti, i dizionari e le impostazioni grammaticali dell'utente).
8. Seleziona **Avanti**.
9. Assegna un nome all'archivio; consigliamo di utilizzare il nome dell'utente e la data.
10. Scegli dove salvare il backup; consigliamo di salvarlo su un dispositivo di memoria USB.

Suggerimento
Per una maggiore sicurezza, carica i file di backup in myTobiiDynavox.com. Basta accedere al proprio account Tobii Dynavox, selezionare **Comunicazione** nella sezione Personali, quindi la scheda **Backup** e infine **Carica backup**.

Message Banking

Il Message Banking è un modo per conservare la propria voce naturale tramite messaggi registrati. Questi messaggi potranno essere utilizzati successivamente in un software di comunicazione, come Communicator 5.

Suggerimento
È importante avviare il processo il prima possibile in modo da preservare la qualità e la chiarezza dell'eloquio.

Message Bank di Tobii Dynavox fornisce un modo gratuito per raccogliere, organizzare e archiviare messaggi registrati nella quantità necessaria. I messaggi possono essere scaricati e utilizzati su qualsiasi sistema in grado di riprodurli.

Per maggiori informazioni su Message Banking, scansiona questo codice o visita myMessageBanking.com.

Opzioni di Computer Access

Gli utenti che utilizzano il controllo oculare possono passare dall'app Communicator 5 al desktop di Windows e ad altre applicazioni tramite gli strumenti seguenti.

TD Control

TD Control è la nostra opzione più veloce e potente per l'accesso al computer tramite controllo oculare. Le opzioni di interazione (clic sinistro, clic destro, doppio clic, clic e trascinamento, tastiera, ecc.) sono disponibili intorno all'elemento selezionato con gli occhi. Avvia TD Control dalla pagina iniziale di Communicator 5 per cominciare.

Per ulteriori informazioni su TD Control, scansiona il codice o visita qrco.de/TDCmanual.

Communicator 5 Windows Access

Con Communicator 5 Windows Access, le opzioni di interazione sono visualizzate su una barra degli strumenti sempre attiva. Per provarlo, vai su *Tutti i gruppi di pagine - Comunicazione testuale > Text Communication > Windows Access*. Seleziona **Windows Access**, quindi **Aggiungi alla pagina iniziale**.

Per ulteriori informazioni su Communicator 5 Windows Access, scansiona il codice o visita qrco.de/be8LSm.

myTobiiDynavox.com

L'account myTobiiDynavox.com ti offre l'accesso a numerosi vantaggi inclusa l'archiviazione cloud per backup, la possibilità di condividere e scaricare gruppi di pagine, programmi di apprendimento e altro ancora!

- Eseguire il backup di sistema con sicurezza
- Scaricare risorse e strumenti gratuiti
- Conoscere gli aggiornamenti disponibili
- Accedere a Supporto tecnico e Domande frequenti
- Condividere gruppi di pagine

myTobiiDynavox

myTobiiDynavox.com

Ulteriori risorse

Guida introduttiva di Communicator 5

qrco.de/bbGL7C

Supporto e formazione

qrco.de/beBfJj

Community TD di Facebook

qrco.de/TDFB

Schede di formazione software

qrco.de/trainingcards

Supporto tecnico

Contattare il rappresentante Tobii Dynavox locale per supporto tecnico.