TD Phone
Manual del usuario

tobii dynavox

Manual del usuario TD Phone

Versión 1.3
2024-03-26
Todos los derechos reservados.
Derechos de autor © Tobii Dynavox AB (publ)

Queda prohibido reproducir, almacenar en un sistema de recuperación o transmitir cualquier parte de este documento, de ninguna manera y mediante ningún medio (electrónico, fotocopiado, grabación o cualquier otro método), sin el consentimiento previo por escrito de la editorial.

La protección de los derechos de autor alegada incluye todas las formas y se refiere a todo el material y la información con derechos de autor permitidos por la ley estatutaria o judicial u otorgados por el presente documento, incluidos, pero sin limitarse a, material generado mediante programas de software y mostrado en la pantalla, como visualizaciones de pantalla, menús, etc.

La información contenida en este documento es propiedad de Tobii Dynavox. Queda prohibida cualquier reproducción total o parcial sin previa autorización por escrito de Tobii Dynavox.

Los productos a los que se hace referencia en este documento pueden ser marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Ni la editorial ni el autor asumen ninguna responsabilidad sobre estas marcas comerciales.

Aunque se han tomado todas las precauciones necesarias en la redacción de este documento, la editorial y el autor no se responsabilizan de posibles errores u omisiones, o daños derivados del uso de la información contenida en este documento o del uso de programas y códigos fuente que puedan acompañarlo. Bajo ninguna circunstancia se responsabilizará a la editorial ni al autor de posibles pérdidas de ganancias ni de ningún otro tipo de daño comercial causado o que se alegue que haya sido causado directa o indirectamente por este documento.

Contenido sujeto a cambio sin aviso previo.

Visite el sitio web de Tobii Dynavox.
www.TobiiDynavox.com para obtener una versión actualizada de este documento.

Información de contacto:

Tobii Dynavox AB
Löjtnantsgatan 25
115 50 Estocolmo
Suecia

+46 8 522 950 20

Tobii Dynavox LLC
2100 Wharton Street, Suite 400
Pittsburgh, PA 15203
USA

+1-800-344-1778

Tobii Dynavox Ltd.
Sheffield Technology Parks
Cooper Buildings
Arundel Street
Sheffield S1 2NS
Reino Unido

+44 (0)114 481 00 11

Tobii Dynavox (Suzhou) Co Ltd
Unit 11/12, Floor 3, Building B, No. 5 Xinghan Street, SIP, Suzhou
P.R.China 215021

+86 512 69362880

Tabla de contenidos

1 Acerca de TD Phone 6

1.1 Uso previsto 6

2 Puesta en marcha del dispositivo por primera vez 7

3 Cómo conectar su teléfono a TD Phone 8

3.1 Requisitos previos 8

3.1.1 Teléfonos compatibles 8

3.2 Cómo conectar un iPhone 8

3.3 Cómo conectar un teléfono Android 20

4 Descripción general de TD Phone 30

4.1 Página principal 30

4.2 Menús ocultos en TD Phone 30

4.2.1 El Menú oculto 30

4.3 Cuadro de mandos 31

4.4 Cuadro de estado de seguimiento 31

5 Cómo utilizar TD Phone 33

5.1 Acciones en el Menú oculto 33

5.1.1 ¿Cómo activar TD Switcher en TD Phone? 33

5.1.2 ¿Cómo activar el Cuadro de mandos en TD Phone? 33

5.1.3 Pausa en TD Phone 34

5.1.3.1 ¿Cómo pausar el seguimiento ocular en TD Phone? 34

5.1.3.2 ¿Cómo ver si el seguimiento ocular está en pausa en TD Phone? 34

5.1.3.3 ¿Cómo reanudar el seguimiento ocular en TD Phone? 35

5.2 Las acciones en el cuadro de mandos 35

5.2.1 ¿Cómo activar el Cuadro de mandos en TD Phone? 35

5.2.2 ¿Cómo activar una acción desde el Cuadro de mandos en TD Phone? 35

5.2.3 ¿Cómo acceder a la Configuración en TD Phone? 36

5.3 ¿Cómo hacer una llamada en TD Phone? 36

5.3.1 ¿Cómo hacer una llamada desde Contactos en TD Phone? 37

5.3.2 ¿Cómo hacer una llamada con el teclado del TD Phone? 38

5.3.3 ¿Cómo hacer una llamada desde Recientes en TD Phone? 39

5.4 Cómo funciona Silenciar/Activar audio en TD Phone 39

5.5 ¿Cómo enviar un mensaje en TD Phone? 40

5.5.1 ¿Cómo enviar un mensaje desde Contactos en TD Phone? 40

5.5.2 ¿Cómo enviar un mensaje desde Mensajes en TD Phone? 41

5.5.3 ¿Cómo enviar un mensaje con el teclado del TD Phone? 42

5.5.4 ¿Cómo envío un mensaje desde Recientes en TD Phone? 43

5.6 ¿Cómo recibir una llamada telefónica en TD Phone? 44

5.7 ¿Cómo ver si tengo un nuevo mensaje en TD Phone? 45

5.8 ¿Cómo buscar un contacto en TD Phone? 45

5.9 ¿Cómo cambiar rápidamente el idioma de voz y teclado en TD Phone? 46

5.10 ¿Cómo utilizar los mensajes rápidos en TD Phone? 46

5.11 Cómo utilizar emojis en un mensaje en TD Phone 48

6 Configuración de TD Phone 49

6.1 Activación 49
6.1.1 Botones 50
6.1.1.1 ¿Cómo cambiar el tiempo de permanencia para la activación de botones en TD Phone? 50
6.1.1.2 ¿Cómo configurar el tiempo de permanencia para la activación de botones en TD Phone? 50

6.2 Calibración 51
6.2.1 Cómo funciona el proceso de calibración en TD Phone 51
6.2.2 Cómo seleccionar qué ojo utiliza el seguimiento ocular en TD Phone 53
6.2.3 Cómo verificar el posicionamiento del usuario usando Seguimiento de estado en TD Phone 53
6.2.4 Cómo calibrar un usuario en TD Phone 54

6.3 Teclado 55
6.3.1 Botones 55
6.3.1.1 Cómo cambiar el tiempo de permanencia de los botones del teclado en TD Phone 55
6.3.1.2 ¿Cómo configurar el tiempo de permanencia para la activación de botones en TD Phone? 56
6.3.2 Predicción 56
6.3.2.1 Cómo cambiar el tiempo de permanencia de los botones predictivos en TD Phone 56
6.3.2.2 Cómo ajustar el tiempo de permanencia de los botones predictivos en TD Phone 56
6.3.3 General 57
6.3.3.1 ¿Cómo seleccionar el idioma del teclado en TD Phone? 57
6.3.3.2 ¿Cómo descargar un nuevo idioma de teclado en TD Phone? 57

6.4 Mensajes rápidos 58
6.4.1 ¿Cómo edito los mensajes rápidos en TD Phone? 59
6.4.2 ¿Cómo agrego un mensaje rápido en TD Phone? 59
6.4.3 ¿Cómo elimino un mensaje rápido en TD Phone? 60

6.5 Voces 61
6.5.1 Voces 61
6.5.1.1 Voces instaladas y descargables 61
6.5.1.1.1 ¿Cómo seleccionar mi voz en TD Phone? 61
6.5.1.1.2 ¿Cómo descargar una nueva voz en TD Phone? 62
6.5.1.2 Configuración de voces 63
6.5.1.2.1 ¿Cómo modifico mi voz en TD Phone? 63
6.5.1.3 Pronunciación 64
6.5.1.3.1 ¿Cómo creo excepciones de pronunciación en TD Phone? 64
6.5.2 Cuentas de bancos de voz 65
6.5.2.1 Cuentas de bancos de voz 65
6.5.2.1.1 ¿Cómo utilizar mi voz desde mi servicio de banco de voz? 65

6.6 Mi teléfono 67
6.6.1 Bluetooth 67
6.6.1.1 ¿Cómo comprobar si el Bluetooth del TD Phone está activado? 67
6.6.1.2 ¿Cómo activar el Bluetooth en I-Series? 68
6.6.2 Contactos 69
6.6.2.1 ¿Cómo importar contactos nuevos y actualizados en TD Phone? 69
6.6.3 Mi teléfono 69
6.6.3.1 ¿Cómo volver a conectarse a un teléfono en TD Phone? 69
6.6.3.2 ¿Cómo desconectar un teléfono de TD Phone? 70

6.6.3.3 ¿Cómo borrar/eliminar un teléfono de TD Phone? 71
6.6.4 Guía de conexión 71
6.6.4.1 ¿Cómo reiniciar la Guía de conexión para TD Phone?..... 71
6.6.5 Restablecer TD Phone 72
6.6.5.1 Cómo restablecer y eliminar un teléfono de TD Phone..... 72
6.7 General 73
6.7.1 Idioma de la aplicación..... 73
6.7.1.1 ¿Cómo seleccionar el idioma de la aplicación en TD Phone?..... 73
6.7.1.2 ¿Cómo seleccionar el Inicio automático de TD Phone? 74
6.7.2 Inicio automático al arrancar el dispositivo 74
6.7.2.1 Cómo configurar TD Phone para su inicio automático en mi dispositivo..... 74
6.7.3 Recopilar registros 75
6.7.3.1 ¿Cómo recopilo registros para TD Phone?..... 75
6.7.4 Comentarios..... 75
6.7.4.1 ¿Cómo envío comentarios para TD Phone a Tobii Dynavox?..... 75

7 TD Switcher 77

7.1 ¿Cómo acceder a TD Switcher?..... 77
7.2 ¿Cómo cambiar a una aplicación en TD Switcher?..... 77
7.3 ¿Cómo añadir una aplicación a TD Switcher?..... 78
7.4 ¿Cómo eliminar una aplicación desde TD Switcher? 78

8 Preguntas frecuentes 79

8.1 ¿Qué ocurre si mi dispositivo no aparece en la lista de dispositivos Bluetooth de mi teléfono Android?..... 79
8.2 ¿Cómo recalibrar o ajustar los tiempos de permanencia para TD Phone? 79
8.3 ¿Por qué solo veo los cinco últimos mensajes de mi iPhone en Mensajes?..... 79
8.4 ¿Cómo puedo subir el volumen de una llamada telefónica? 79

1 Acerca de TD Phone

1.1 Uso previsto

TD Phone es una aplicación personalizada para llamar y enviar mensajes con los ojos de una forma familiar, incluso sin experiencia previa en seguimiento ocular. Está diseñada especialmente para personas que no pueden utilizar las manos para interactuar con su teléfono celular por enfermedades como esclerosis lateral amiotrófica, parálisis cerebral, lesión medular o lesión cerebral. Para cualquier persona con experiencia previa con un teléfono celular, la experiencia les resultará familiar y fácil de navegar.

El diseño de TD Phone prioriza la familiaridad a la vez que ofrece un control flexible sobre la conversación con la predicción de frases y palabras.

TD Phone ofrece a las personas que utilizan el seguimiento ocular una forma sencilla de conectar con cualquier persona desde cualquier lugar.

2 Puesta en marcha del dispositivo por primera vez

Cuando se inicie TD Phone por primera vez, ocurrirá lo siguiente:

1. Se mostrarán los Términos de servicios.
2. Seleccione el botón **Aceptar** para aceptar los términos.
3. Se abrirá la página de información.
4. Siga las instrucciones de la página de información.

3 Cómo conectar su teléfono a TD Phone

TD Phone funciona tanto con Android como con iPhone.

Indispensable para una conexión exitosa:

1. El teléfono móvil **debe** permanecer siempre desbloqueado durante el proceso de conexión.
2. Las páginas de configuración que se ilustran en esta guía **deben** estar visibles en su teléfono móvil.

3.1 Requisitos previos

Determine un asistente para mantener el teléfono celular desbloqueado y para realizar selecciones, si es necesario.

El Bluetooth debe estar activado en I-Series I-13 o I-16. Para obtener más información, consulte *6.6.1 Bluetooth, página 67*.

3.1.1 Teléfonos compatibles

- iPhones con la última versión principal de iOS.
- Teléfonos Samsung que ejecuten al menos Android 10.
- Google Pixel 4 y modelos posteriores que ejecuten al menos Android 10.

3.2 Cómo conectar un iPhone

Si es la primera vez que abre TD Phone, omita los pasos 2 a -5.

Paso	Dónde realizar el paso	Instrucciones
1	TD Phone	Abra TD Phone y revise los requisitos de conexión, si aún no lo ha hecho.
2	TD Phone	Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular. El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

Paso	Dónde realizar el paso	Instrucciones
3	TD Phone	Seleccione el botón (Cuadro de mandos). Se abrirá el Cuadro de mandos. 
4	TD Phone	Seleccione el botón (Configuración) para acceder a la Configuración de TD Phone. Se abrirá la página Configuración de TD Phone.
5	TD Phone	Seleccione el botón (Pantalla siguiente) situado a la derecha.
6	TD Phone	Busque el ícono (Dispositivo) para encontrar el apartado de configuración correcto.

Paso	Dónde realizar el paso	Instrucciones
7	TD Phone	Seleccione el botón de **Abrir**. Se abrirá la página de configuración del Dispositivo. 
8	TD Phone	Compruebe que el Bluetooth esté activado.  Si el Bluetooth está desactivado, consulte *6.6.1 Bluetooth, página 67* para obtener más información.

Paso	Dónde realizar el paso	Instrucciones
9	Su iPhone	Seleccione **Configuración** **> Pantalla y brillo > Bloqueo automático > Nunca.**  Establecer el bloqueo automático en Nunca mantiene la pantalla del iPhone desbloqueada mientras completa el proceso de conexión de TD Phone. Cuando haya completado el proceso de conexión, lo guiaremos para reactivar el bloqueo automático.

Paso	Dónde realizar el paso	Instrucciones
10	Su iPhone	Seleccione **Atrás** para regresar al menú principal de Configuración. Seleccione **Bluetooth** . Se abrirá la página de configuración de Bluetooth en su iPhone. Asegúrese de Bluetooth está activado. Anote el nombre de su iPhone en la frase "Visible ahora como ‘nombre_de_su_iPhone’".
⚠	**NO** cierre esta página ni permita que el iPhone se bloquee. La página de configuración de Bluetooth **DEBE** permanecer abierta y visible. Su iPhone **NUNCA DEBE** bloquearse durante el proceso de configuración.	

Paso	Dónde realizar el paso	Instrucciones
11	TD Phone	Seleccione el botón **Escanear** en la sección Escanear dispositivos en TD Phone. 
12	TD Phone	Seleccione **Asistente listo**.

Paso	Dónde realizar el paso	Instrucciones
13	TD Phone	Seleccione el junto al nombre de su iPhone. 
14	TD Phone	Seleccione **Aceptar** en TD Phone.

Paso	Dónde realizar el paso	Instrucciones
15	Su iPhone	Seleccione **Enlazar** en el iPhone cuando se le solicite.

Paso	Dónde realizar el paso	Instrucciones
16	Su iPhone	Seleccione el junto al nombre de o .  **NO** seleccione el texto del nombre del dispositivo, si lo hace, se desenlazará.

Paso	Dónde realizar el paso	Instrucciones
17	Su iPhone	El iPhone debe ahora mostrar la página de información de su dispositivo TD Phone. 
⚠	Mantenga visible la página de información de Bluetooth que aparece arriba en el iPhone hasta que finalice el proceso de conexión. La página de información de Bluetooth **DEBE** permanecer abierta y visible. Su iPhone **NUNCA DEBE** bloquearse durante el proceso de configuración.	
18	TD Phone	Seleccione **Conectar** para conectar el iPhone a TD Phone o **Más tarde** para conectarlo más tarde.

Paso	Dónde realizar el paso	Instrucciones
19	TD Phone	Seleccione **Sí** si su código de país es correcto o **No** para introducir un código de país diferente.  La conexión en TD Phone se detendrá en Enviando mensaje debido a que los permisos necesarios aún no están disponibles en su iPhone. Los activará a medida que estén disponibles en los próximos pasos.
20	Su iPhone	Active **Mostrar notificaciones** y **Sincronizar contactos** en su iPhone cuando aparezca. 

Paso	Dónde realizar el paso	Instrucciones
21	TD Phone	Seleccione Reintentar en TD Phone. Esta pantalla puede permanecer abierta varios segundos mientras se sincroniza su agenda. Espere hasta que esta pantalla se cierre y vaya al siguiente paso.
22	TD Phone	Aparecerá un indicador de progreso junto al botón Actualizar contactos. Mantenga abierta esta página hasta que desaparezca el indicador de progreso. El proceso de transferencia puede tomar un tiempo y depende de cuántos contactos tenga en su iPhone.  La fecha y la hora de la última importación se muestran a la izquierda del botón Actualizar contactos.
23	TD Phone	Cuando la transferencia esté completa, seleccione el botón (Cerrar) para cerrar la pantalla Configuración.
24	Su iPhone	Seleccione **Configuración** **> Pantalla y brillo > Bloqueo automático**. Vuelva a establecer su tiempo preferido en la configuración de bloqueo automático de su iPhone (30 segundos es el valor predeterminado).

3.3 Cómo conectar un teléfono Android

Si es la primera vez que abre TD Phone, omita los pasos 2 a -5.

Paso	Dónde realizar el paso	Instrucciones
1	TD Phone	Abra TD Phone y revise los requisitos de conexión, si aún no lo ha hecho.
2	TD Phone	Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular. El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.
3	TD Phone	Seleccione el botón (Cuadro de mandos). Se abrirá el Cuadro de mandos. 

Paso	Dónde realizar el paso	Instrucciones
4	TD Phone	Seleccione el botón (Configuración) para acceder a la Configuración de TD Phone. Se abrirá la página Configuración de TD Phone.
5	TD Phone	Seleccione el botón (Pantalla siguiente) situado a la derecha.
6	TD Phone	Busque el ícono (Dispositivo) para encontrar el apartado de configuración correcto.
7	TD Phone	Seleccione el botón de **Abrir**. Se abrirá la página Configuración del dispositivo. 

Paso	Dónde realizar el paso	Instrucciones
8	TD Phone	Compruebe que el Bluetooth esté activado.  Si el Bluetooth está desactivado, consulte *6.6.1 Bluetooth, página 67* para obtener más información.
9	Su teléfono Android	Seleccione **Configuración** **Seguridad > Bloqueo automático > Mayor tiempo posible.** .  Esta configuración le ayudará a mantener la pantalla del teléfono desbloqueada durante el proceso de conexión. Le guiaremos para volver a su configuración de tiempo preferida al final del proceso de conexión. **Nota:** Esta configuración puede estar en una ubicación diferente o llamarse de otro modo en su teléfono Android. En algunos teléfonos se encuentra en **Configuración** **> Bloquear pantalla > Configuración de bloqueo seguro > Bloquear automáticamente cuando la pantalla se apague**. Si no puede encontrar la configuración, intente buscar "bloquear pantalla".

Paso	Dónde realizar el paso	Instrucciones
10	Su teléfono Android	Seleccione **Configuración** **> Pulse y mantenga presionado Bluetooth** . . Se abrirá la página de configuración de Bluetooth en su teléfono Android. 
11	Su teléfono Android	Asegúrese de Bluetooth está activado. 

Paso	Dónde realizar el paso	Instrucciones
⚠	**NO** cierre esta página ni permita que el teléfono Android se bloquee. La página de configuración de Bluetooth **DEBE** permanecer abierta y visible. El teléfono Android **NUNCA DEBE** bloquearse durante el proceso de configuración.	
12	TD Phone	Seleccione el botón **Escanear** en la sección Escanear dispositivos en TD Phone. 
13	TD Phone	Seleccione **Asistente listo**.

Paso	Dónde realizar el paso	Instrucciones
14	TD Phone	Seleccione el junto al nombre de su teléfono Android. 
15	TD Phone	Seleccione **Aceptar** en TD Phone.

Paso	Dónde realizar el paso	Instrucciones
16	Su teléfono Android	Seleccione **Enlazar** en el teléfono Android cuando se le solicite. 
17	Su teléfono Android	Seleccione el junto al nombre de o .  Busque ESCRITORIO, seguido de una serie de números. **NO** seleccione el texto del nombre del dispositivo, si lo hace, se desenlazará.

Paso	Dónde realizar el paso	Instrucciones
18	Su teléfono Android	Verifique que en su teléfono Android esté abierta la página de detalles del dispositivo de I-Series. 
	En su teléfono Android, mantenga visible la página de detalles del dispositivo que se muestra arriba. La página de información de Bluetooth **DEBE** permanecer abierta y visible. El teléfono Android **NUNCA DEBE** bloquearse durante el proceso de configuración.	

Paso	Dónde realizar el paso	Instrucciones
19	TD Phone	Seleccione **Conectar** para conectar el teléfono Android a TD Phone o **Más tarde** para conectarlo más tarde.
20	TD Phone	Seleccione **Sí** para continuar o **No** para introducir una nueva región en TD Phone. 
21	Su teléfono Android	Seleccione **Permitir** cuando aparezca. 

Paso	Dónde realizar el paso	Instrucciones
22	TD Phone	Cuando Mi dispositivo esté activado en TD Phone, la conexión estará completa.
23	TD Phone	Seleccione el botón (Cerrar) para cerrar la Configuración y empezar a usar TD Phone.
24	Su teléfono Android	Restablezca Bloqueo automático al tiempo preferido en el teléfono Android. Seleccione **Configuración** **> Seguridad > Bloqueo automático > su tiempo preferido** (usual predeterminado = 30 segundos).

4 Descripción general de TD Phone

4.1 Página principal



Tabla 1: Página principal

Ícono	Nombre del botón	Descripción
	Contactos	Lo lleva a la lista Contactos.
	Mensajes	Lo lleva a los Mensajes.
	Teclado	Lo lleva al Teclado.
	Recientes	Lo lleva a las Actividades recientes.

4.2 Menús ocultos en TD Phone

4.2.1 El Menú oculto

TD Phone tiene un menú oculto que le permite acceder a funciones de TD Phone, pausar o reanudar la mirada y cambiar de aplicación.

Tabla 2: El Menú oculto

Ícono	Nombre del botón	Descripción
	TD Switcher	TD Switcher se abre. Para obtener más información, consulte *7 TD Switcher, página 77*.

Ícono	Nombre del botón	Descripción
	Cuadro de mandos	Cuadro de mandos se abre. Para obtener más información, consulte *4.3 Cuadro de mandos, página 31*.
	Pausar	Pausa la interacción hasta que se selecciona el botón Reanudar mirada.

4.3 Cuadro de mandos



Ilustración 1: El Cuadro de mandos.

Tabla 3: El Cuadro de mandos

Ícono	Nombre del botón	Descripción
	Configuración	Abra Configuración de TD Phone. Para obtener más información, consulte *6 Configuración de TD Phone, página 49*.
	Salir de TD Phone	Sale de TD Phone.
	Cancelar	Cierra el Cuadro de mandos.

4.4 Cuadro de estado de seguimiento



Ilustración 2: Cuadro de estado de seguimiento

La función **Estado de seguimiento** comprueba si el usuario está correctamente posicionado delante del seguidor ocular.

- Los dos (2) puntos blancos: representan los ojos del usuario y cómo están posicionados frente a la pantalla. Para una posición óptima, los puntos blancos deben estar en el centro del área negra.
- La barra colorida a la izquierda con la flecha blanca: indica qué tan lejos o cerca está posicionado el usuario respecto a la pantalla.
  - Si la flecha blanca está en el centro de la zona verde de la barra, el usuario está a una distancia óptima de la pantalla.
  - Si la flecha se encuentra en la parte inferior de la barra, acerque al usuario al seguidor ocular.
  - Si la flecha se encuentra en la parte superior de la barra, aleje al usuario del seguidor ocular.

5 Cómo utilizar TD Phone

TD Phone está especialmente diseñado para el seguimiento ocular. La única finalidad de TD Phone es permitir a las personas con discapacidades físicas o de la comunicación mantenerse en contacto con cualquier persona desde cualquier lugar mediante mensajes de texto y llamadas telefónicas. TD Phone utiliza la conexión de telefonía móvil de su teléfono celular. Esto significa que TD Phone funcionará dondequiera que esté y pondrá a su disposición sus contactos y su historial de mensajes recientes cuando los necesite.

La mayoría de las funciones de TD Phone se activan también al tocar la pantalla táctil o mediante el mouse, lo que resulta práctico para el cuidador o ayudante si necesita ayudar al usuario. El cuidador o ayudante puede seleccionar una acción o cambiar la configuración para el usuario de manera mucho más sencilla.

5.1 Acciones en el Menú oculto

5.1.1 ¿Cómo activar TD Switcher en TD Phone?

Con TD Switcher, el usuario puede alternar entre el software activo y abrir las aplicaciones de Tobii Dynavox.

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular.
   El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.
2. Seleccione el botón (TD Switcher).
   TD Switcher se abrirá



Para obtener más información acerca de TD Switcher, consulte *7 TD Switcher, página 77*.

5.1.2 ¿Cómo activar el Cuadro de mandos en TD Phone?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular.
   El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.
2. Seleccione el botón (Cuadro de mandos).
   Se abrirá el Cuadro de mandos.



Ilustración 3: El Cuadro de mandos.

Para obtener más información, consulte *4.3 Cuadro de mandos, página 31* y *5.2 Las acciones en el cuadro de mandos, página 35*

5.1.3 Pausa en TD Phone

Usar la interacción con la mirada es una tarea física repetida, y los músculos que se utilizan alrededor de los ojos pueden fatigarse. Pausar la mirada no solo le da tiempo de mirar a la pantalla sin interactuar, sino que también le da tiempo a los ojos para descansar.

5.1.3.1 ¿Cómo pausar el seguimiento ocular en TD Phone?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular.
   El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.
2. Seleccione el botón (Pausar).

   Un ícono de pausa morado aparecerá brevemente en la pantalla y habrá un borde morado en los bordes exteriores de la pantalla que indica que TD Phone está pausado.

5.1.3.2 ¿Cómo ver si el seguimiento ocular está en pausa en TD Phone?

Habrá un borde morado en los bordes exteriores de la pantalla.





5.1.3.3 ¿Cómo reanudar el seguimiento ocular en TD Phone?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular.
2. El botón (Reanudar mirada) aparecerá en la parte inferior de la pantalla.
3. Seleccione el botón (Reanudar mirada) para reanudar el seguimiento visual en TD Phone.

5.2 Las acciones en el cuadro de mandos

5.2.1 ¿Cómo activar el Cuadro de mandos en TD Phone?

El Cuadro de mandos está oculto para que no interfiera o distraiga al usuario. Para abrir el Cuadro de mandos, siga los siguientes pasos.

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular.
   El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.
2. Seleccione el botón (Cuadro de mandos) para abrir el Cuadro de mandos.



5.2.2 ¿Cómo activar una acción desde el Cuadro de mandos en TD Phone?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular.
   El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.
2. Seleccione el botón (Cuadro de mandos) para abrir el Cuadro de mandos.

3. Seleccione el botón por ejecutar desde el Cuadro de mandos o seleccione el botón de cerrar para cancelar.



5.2.3 ¿Cómo acceder a la Configuración en TD Phone?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular.
   El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.
2. Seleccione el botón (Cuadro de mandos) para abrir el Cuadro de mandos.
3. Seleccione el botón (Configuración) para acceder a la Configuración de TD Phone.
   Para obtener más información acerca de la configuración disponible, consulte *6 Configuración de TD Phone, página 49*.

5.3 ¿Cómo hacer una llamada en TD Phone?

Hay tres (3) formas de hacer una llamada telefónica desde TD Phone.

- Desde Contactos, consulte *5.3.1 ¿Cómo hacer una llamada desde Contactos en TD Phone?, página 37*.
- Con el teclado, consulte *5.3.2 ¿Cómo hacer una llamada con el teclado del TD Phone?, página 38*.
- Desde Recientes, consulte *5.3.3 ¿Cómo hacer una llamada desde Recientes en TD Phone?, página 39*.

5.3.1 ¿Cómo hacer una llamada desde Contactos en TD Phone?



1. Seleccione el botón (Página principal).
2. Seleccione el botón (Contactos) desde la Página principal.
3. Desplácese por la lista de contactos para encontrar el contacto al que desea llamar.
   Mire en el área situada encima de la lista de contactos para desplazarse hacia arriba y mire en el área situada debajo de la lista de contactos para desplazarse hacia abajo.
4. Seleccione el ícono junto al contacto para abrir la información sobre ese contacto.
5. Seleccione el botón (Llamar) para llamar al contacto.
6. Seleccione el botón para confirmar la llamada al contacto o seleccione el botón (Colgar) para cancelar la llamada.

5.3.2 ¿Cómo hacer una llamada con el teclado del TD Phone?



1. Seleccione el botón (Página principal).
2. Seleccione el botón (Teclado) desde la Página principal.
3. Utilice el teclado para introducir el número de teléfono.
4. Seleccione el botón (Llamar) para llamar al número de teléfono.

5.3.3 ¿Cómo hacer una llamada desde Recientes en TD Phone?



1. Seleccione el botón (Página principal).
2. Seleccione el botón (Recientes) desde la Página principal.
3. Desplácese por la lista de Recientes para encontrar el contacto al que desea llamar.
   Mire en el área situada encima de la lista de contactos para desplazarse hacia arriba y mire en el área situada debajo de la lista de contactos para desplazarse hacia abajo.
4. Seleccione junto al contacto para abrir la información sobre ese contacto.
5. Seleccione el botón (Llamar) para llamar al contacto.
6. Seleccione el botón para confirmar la llamada al contacto o seleccione el botón (Colgar) para cancelar la llamada.

5.4 Cómo funciona Silenciar/Activar audio en TD Phone

Para TD Phone en I-Series, la función Silenciar/Activar audio solo afecta al micrófono del dispositivo. Si está silenciado, el micrófono no captará ningún sonido del entorno. Si no está silenciado, el micrófono captará los sonidos del entorno, y la persona del otro lado de la línea podrá oírlos. Por defecto, el micrófono de la serie TD I está silenciado.

Seleccione para activar el micrófono.

Seleccione para silenciar el micrófono.

El mensaje de texto a voz generado desde TD Phone no se verá afectado.

5.5 ¿Cómo enviar un mensaje en TD Phone?

Hay cuatro (4) maneras de enviar mensajes en TD Phone.

- Desde Contactos, consulte *5.5.1 ¿Cómo enviar un mensaje desde Contactos en TD Phone?, página 40*.
- Desde Mensajes, consulte *5.5.2 ¿Cómo enviar un mensaje desde Mensajes en TD Phone?, página 41*.
- Con el teclado, consulte *5.5.3 ¿Cómo enviar un mensaje con el teclado del TD Phone?, página 42*.
- Desde Recientes, consulte *5.5.4 ¿Cómo envío un mensaje desde Recientes en TD Phone?, página 43*.

5.5.1 ¿Cómo enviar un mensaje desde Contactos en TD Phone?



1. Seleccione el botón (Página principal).
2. Seleccione el botón (Contactos) desde la Página principal.
3. Desplácese por la lista de contactos para encontrar el contacto al que desea llamar.
   Mire en el área situada encima de la lista de contactos para desplazarse hacia arriba y mire en el área situada debajo de la lista de contactos para desplazarse hacia abajo.
4. Seleccione el ícono junto al contacto para abrir la información sobre ese contacto.
5. Seleccione el botón (Mensajes) para responder o enviar un mensaje al contacto.
6. Si el teclado no se abre automáticamente, seleccione el botón (Teclado).
7. Escriba el mensaje.

8. Seleccione el botón (Enviar mensaje) para enviar el mensaje.

5.5.2 ¿Cómo enviar un mensaje desde Mensajes en TD Phone?



1. Seleccione el botón (Página principal).
2. Seleccione el botón (Mensajes) desde la Página principal.
3. Desplácese hasta los mensajes de la lista de contactos para encontrar el contacto al que desea enviar un mensaje. Mire en el área situada encima de la lista de contactos para desplazarse hacia arriba y mire en el área situada debajo de la lista de contactos para desplazarse hacia abajo.
4. Seleccione el ícono junto al contacto para abrir la información sobre ese contacto.
5. Seleccione el botón (Teclado).
6. Escriba el mensaje.
7. Seleccione el botón (Enviar mensaje) para enviar el mensaje.

5.5.3 ¿Cómo enviar un mensaje con el teclado del TD Phone?



1. Seleccione el botón (Página principal).
2. Seleccione el botón (Teclado) desde la Página principal.
3. Utilice el teclado para introducir el número de teléfono.
4. Seleccione el botón (Mensajes) para redactar un mensaje al número de teléfono.
5. Seleccione el botón (Teclado).
6. Escriba el mensaje.
7. Seleccione el botón (Enviar mensaje) para enviar el mensaje.

5.5.4 ¿Cómo envío un mensaje desde Recientes en TD Phone?



1. Seleccione el botón (Página principal).
2. Seleccione el botón (Contactos) desde la Página principal.
3. Desplácese por la lista de contactos para encontrar el contacto al que desea llamar.
   Mire en el área situada encima de la lista de contactos para desplazarse hacia arriba y mire en el área situada debajo de la lista de contactos para desplazarse hacia abajo.
4. Seleccione junto al contacto para abrir la información sobre ese contacto.
5. Seleccione el botón (Mensajes) para responder o enviar un mensaje al contacto.
6. Si el teclado no se abre automáticamente, seleccione el botón (Teclado).
7. Escriba el mensaje.
8. Seleccione el botón (Enviar mensaje) para enviar el mensaje.

5.6 ¿Cómo recibir una llamada telefónica en TD Phone?



Aparecerá una ventana de llamada en su pantalla.

Seleccione el botón (Responder) para responder a la llamada o el botón (Colgar) para rechazar la llamada.

5.7 ¿Cómo ver si tengo un nuevo mensaje en TD Phone?



Se indicará la recepción de mensajes de texto con una notificación numérica en el botón Mensajes del Menú principal.

Revise los mensajes cuando lo desee siguiendo estos pasos:

1. Seleccione el botón (Página principal).
2. Seleccione el botón (Mensajes) desde la Página principal.
3. Desplácese por los mensajes de la lista de mensajes para encontrar el contacto que ha enviado el nuevo mensaje.

   El nuevo mensaje se indicará con el ícono que muestra el número de mensajes no leídos de ese contacto. Mire en el área situada encima de la lista de contactos para desplazarse hacia arriba y mire en el área situada debajo de la lista de contactos para desplazarse hacia abajo.
4. Seleccione el ícono junto al contacto para abrir la información sobre ese contacto.

5.8 ¿Cómo buscar un contacto en TD Phone?

1. Seleccione el botón (Página principal).
2. Seleccione el botón (Contactos) desde la Página principal.
3. Seleccione el botón (Buscar) en la fila superior.
   Se abrirá la vista de Búsqueda, consulte *Ilustración 4: La vista de búsqueda, página 46*.
4. Escriba el principio del nombre del contacto; siga escribiendo para reducir la búsqueda.

Consulte *Ilustración 5: La vista de búsqueda reducida, página 46*.

5. Seleccione junto al contacto para abrir la información sobre ese contacto.



Ilustración 4: La vista de búsqueda



Ilustración 5: La vista de búsqueda reducida

5.9 ¿Cómo cambiar rápidamente el idioma de voz y teclado en TD Phone?



1. Seleccione el botón ubicado en la esquina inferior izquierda del teclado.
2. Seleccione el idioma preferido para el teclado.

5.10 ¿Cómo utilizar los mensajes rápidos en TD Phone?

Hay dos (2) tipos de Mensajes rápidos. El primero siempre está visible en la pantalla de llamadas. El segundo se ubica debajo del botón (Más mensajes rápidos) en la pantalla de llamadas.

Mensajes rápidos en la pantalla de llamadas

1. Seleccione los **Mensajes rápidos** para hablar.



El mensaje seleccionado se pronunciará de inmediato sin añadirlo a la ventana de mensajes y no interferirá con ningún mensaje que tenga en proceso.

Más mensajes rápidos

1. Seleccione el botón (Más mensajes rápidos).



2. Seleccione el botón (Hablar) junto al mensaje.

3. Seleccione el botón (Teclado) para regresar a la llamada telefónica.

5.11 Cómo utilizar emojis en un mensaje en TD Phone

Para usar emojis en un mensaje, haga lo siguiente mientras escribe:

1. Seleccione el botón ubicado en la esquina inferior izquierda del teclado.
2. Seleccione el botón ubicado en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
   Aparecerá el teclado de emojis, consulte *Ilustración 6: Teclado de emojis, página 48*.



Ilustración 6: Teclado de emojis

6 Configuración de TD Phone

Íconos	Acción	Descripción
	Activación	Abre la página de configuración de **Activación**. Para obtener más información, consulte *6.1 Activación , página 49*.
	Calibración	Abre la página de configuración de **Calibración**. Para obtener más información, consulte *6.2 Calibración , página 51*.
	Teclado	Abre la página de configuración del **Teclado**. Para obtener más información, consulte *6.3 Teclado , página 55*.
	Mensajes rápidos	Abre la página de configuración de **Mensajes rápidos**. Para obtener más información, consulte *6.4 Mensajes rápidos , página 58*.
	Voces	Abre la página de configuración de **Voces**. Para obtener más información, consulte *6.5 Voces, página 61*.
	Mi teléfono	Abre la página de configuración de **Mi teléfono**. Para obtener más información, consulte *6.6 Mi teléfono , página 67*.
	General	Abre la página de configuración **General**. Para obtener más información, consulte *6.7 General , página 73*.

6.1 Activación

Solo está disponible si está instalado y activado un Seguidor ocular.



6.1.1 Botones

6.1.1.1 ¿Cómo cambiar el tiempo de permanencia para la activación de botones en TD Phone?

Los botones no se refieren a los del teclado, sino a los ubicados en todos los demás lugares en TD Phone.

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular.
   El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.
2. Seleccione el botón (Cuadro de mandos) para abrir el Cuadro de mandos.
3. Seleccione el botón (Configuración) para abrir la Configuración de TD Phone.
4. Busque el ícono (Activación) para encontrar el apartado de configuración correcto.
5. Seleccione el botón de **Abrir**.
6. Mire en la sección de **botones**.
7. Seleccione el botón de opción para el **Tiempo de permanencia** para uno de los siguientes valores:
   – Lento
   – **Medio** (predeterminado)
   – Rápido
8. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración de TD Phone.
9. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Phone.

6.1.1.2 ¿Cómo configurar el tiempo de permanencia para la activación de botones en TD Phone?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular.
   El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el botón (Cuadro de mandos) para abrir el Cuadro de mandos.
3. Seleccione el botón (Configuración) para abrir la Configuración de TD Phone.
4. Busque el ícono (Activación) para encontrar el apartado de configuración correcto.
5. Seleccione el botón de **Abrir**.
6. Mire en la sección de **botones**.
7. Seleccione uno de los siguientes botones para configurar el **tiempo de permanencia**:
   – — para disminuir el tiempo de permanencia
   – — para aumentar el tiempo de permanencia
   El valor puede variar entre 200 ms e infinito.
8. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración de TD Phone.
9. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Phone.

6.2 Calibración



6.2.1 Cómo funciona el proceso de calibración en TD Phone

El proceso de calibración funciona de la siguiente manera:

Cuando empiece una calibración, se mostrará la Prueba de calibración, ya sea que se trate de una Calibración rápida o una Calibración normal. Esta página le ofrece la oportunidad de evaluar la calidad de su calibración.

Hay círculos con un pequeño punto en el centro en la pantalla de la prueba de calibración. El punto morado muestra dónde está mirando el usuario. Al fijar la mirada en uno de los puntos, se muestra dónde el seguidor ocular registra la fijación dentro de ese punto y qué tan pequeño o grande es el desplazamiento.

Si el círculo morado está dentro del círculo punteado de color blanco, entonces la calibración es lo suficientemente buena como para usar TD Phone.



Cuando se seleccione el botón de Calibrar, aparecerá la primera pantalla de calibración. Es una pantalla negra y, en el centro, hay un punto morado con un centro negro.



Nada sucederá hasta que el usuario fije la mirada en el punto. Luego, el seguidor ocular registrará la fijación y el punto parpadeará una vez y desaparecerá.

Mientras el punto permanezca en la pantalla, el Eye Tracker no registrará los datos de la mirada para esa posición.

Aparecerá una pantalla nueva. Es una pantalla negra y, en las cuatro esquinas, habrá un punto morado con el centro negro.

Nada sucederá hasta que el usuario fije la mirada en uno de los puntos. Luego, el seguidor ocular registrará la fijación en ese punto, el punto parpadeará una vez y desaparecerá.

Mientras el punto permanezca en la pantalla, el Eye Tracker no registrará los datos de la mirada para esa posición.

El proceso de calibración finalizará y la pantalla de prueba de calibración se mostrará de nuevo cuando el usuario haya fijado la mirada en todos los puntos de la pantalla y todos los puntos hayan desaparecido.

Pruebe la calibración mirando los círculos de la pantalla. Cierre la pantalla de prueba de calibración o comience una nueva calibración si es necesario.

6.2.2 Cómo seleccionar qué ojo utiliza el seguimiento ocular en TD Phone

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular.
   El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.
2. Seleccione el botón (Cuadro de mandos) para abrir el Cuadro de mandos.
3. Seleccione el botón (Configuración) para abrir la Configuración de TD Phone.
4. Busque el ícono (Calibración) para encontrar el apartado de configuración correcto.
5. Seleccione el botón de **Abrir**.
6. Mire en la sección de **Calibración**.
7. Seleccione el botón de opción **Seguir ojos** para que el seguidor ocular utilice una de las siguientes maneras de hacer el seguimiento de los ojos del usuario:
   – **Ambos** (predeterminado)
   – Izquierdo
   – Derecho
8. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración de TD Phone.
9. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Phone.

6.2.3 Cómo verificar el posicionamiento del usuario usando Seguimiento de estado en TD Phone

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular.
   El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el botón (Cuadro de mandos) para abrir el Cuadro de mandos.
3. Seleccione el botón (Configuración) para abrir la Configuración de TD Phone.
4. Busque el ícono (Calibración) para encontrar el apartado de configuración correcto.
5. Seleccione el botón de **Abrir**.
6. Verifique el posicionamiento del usuario en el cuadro **Estado de seguimiento**.
   Para obtener más información, consulte *4.4 Cuadro de estado de seguimiento, página 31*.
7. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración de TD Phone.
8. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Phone.

6.2.4 Cómo calibrar un usuario en TD Phone

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular.
   El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.
2. Seleccione el botón (Cuadro de mandos) para abrir el Cuadro de mandos.
3. Seleccione el botón (Configuración) para abrir la Configuración de TD Phone.
4. Busque el ícono (Calibración) para encontrar el apartado de configuración correcto.
5. Seleccione el botón de **Abrir**.
6. Verifique el posicionamiento del usuario en el cuadro **Estado de seguimiento**.
   Para obtener más información, consulte *4.4 Cuadro de estado de seguimiento, página 31*.
7. Seleccione el botón de **Probar y calibrar**.
   Se abrirá la página de Comprobar calibración.
   Consulte la *Ilustración 7: Página de Comprobar calibración, página 54*.
8. Seleccione el botón de **Calibrar**.
9. Mire, uno por uno, los puntos morados que aparecen en la pantalla hasta que desaparezcan.
10. Pruebe la nueva calibración.
11. Repita los pasos del 7 al 9 hasta que esté satisfecho.
12. Seleccione el botón **Cerrar**.



Ilustración 7: Página de Comprobar calibración

6.3 Teclado



6.3.1 Botones

6.3.1.1 Cómo cambiar el tiempo de permanencia de los botones del teclado en TD Phone

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular. El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.
2. Seleccione el botón (Cuadro de mandos) para abrir el Cuadro de mandos.
3. Seleccione el botón (Configuración) para abrir la Configuración de TD Phone.
4. Busque el ícono (Teclado) para encontrar el apartado de configuración correcto.
5. Seleccione el botón de **Abrir**.
6. Mire en la sección de **botones**.
7. Seleccione el botón de opción para el **Tiempo de permanencia** para uno de los siguientes valores:
   - Lento
   - **Medio** (predeterminado)
   - Rápido
8. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración de TD Phone.
9. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Phone.

6.3.1.2 ¿Cómo configurar el tiempo de permanencia para la activación de botones en TD Phone?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular.
   El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.
2. Seleccione el botón (Cuadro de mandos) para abrir el Cuadro de mandos.
3. Seleccione el botón (Configuración) para abrir la Configuración de TD Phone.
4. Busque el ícono (Teclado) para encontrar el apartado de configuración correcto.
5. Seleccione el botón de **Abrir**.
6. Mire en la sección de **botones**.
7. Seleccione uno de los siguientes botones de opción para configurar el **tiempo de permanencia**:
   – — para disminuir el tiempo de permanencia
   – — para aumentar el tiempo de permanencia
   El valor puede variar entre 200 ms e infinito.
8. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración de TD Phone.
9. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Phone.

6.3.2 Predicción

6.3.2.1 Cómo cambiar el tiempo de permanencia de los botones predictivos en TD Phone

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular.
   El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.
2. Seleccione el botón (Cuadro de mandos) para abrir el Cuadro de mandos.
3. Seleccione el botón (Configuración) para abrir la Configuración de TD Phone.
4. Busque el ícono (Teclado) para encontrar el apartado de configuración correcto.
5. Seleccione el botón de **Abrir**.
6. Mire en la sección **Predicción**.
7. Seleccione el botón de opción para el **Tiempo de permanencia** para uno de los siguientes valores:
   – Lento
   – **Medio** (predeterminado)
   – Rápido
8. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración de TD Phone.
9. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Phone.

6.3.2.2 Cómo ajustar el tiempo de permanencia de los botones predictivos en TD Phone

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular.

El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el botón (Cuadro de mandos) para abrir el Cuadro de mandos.
3. Seleccione el botón (Configuración) para abrir la Configuración de TD Phone.
4. Busque el ícono (Teclado) para encontrar el apartado de configuración correcto.
5. Seleccione el botón de **Abrir**.
6. Mire en la sección **Predicción**.
7. Seleccione uno de los siguientes botones de opción para configurar el **tiempo de permanencia**:
   – — para disminuir el tiempo de permanencia
   – — para aumentar el tiempo de permanencia

   El valor puede variar entre 200 ms e infinito.
8. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración de TD Phone.
9. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Phone.

6.3.3 General

6.3.3.1 ¿Cómo seleccionar el idioma del teclado en TD Phone?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular.
   El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.
2. Seleccione el botón (Cuadro de mandos) para abrir el Cuadro de mandos.
3. Seleccione el botón (Configuración) para abrir la Configuración de TD Phone.
4. Busque el ícono (Teclado) para encontrar el apartado de configuración correcto.
5. Seleccione el botón de **Abrir**.
6. Mire en la sección **General**.
7. Seleccione el botón Agregar/cambiar dentro de Idioma.
8. Seleccione el botón de opción del idioma instalado que desee tener disponible para el teclado.

   Si falta el idioma deseado, consulte *6.3.3.2 ¿Cómo descargar un nuevo idioma de teclado en TD Phone?, página 57*.
9. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración de TD Phone.
10. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Phone.

6.3.3.2 ¿Cómo descargar un nuevo idioma de teclado en TD Phone?

El dispositivo debe estar conectado a Internet para poder descargar un nuevo idioma.

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular.
   El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.
2. Seleccione el botón (Cuadro de mandos) para abrir el Cuadro de mandos.
3. Seleccione el botón (Configuración) para abrir la Configuración de TD Phone.
4. Busque el ícono (Teclado) para encontrar el apartado de configuración correcto.
5. Seleccione el botón de **Abrir**.
6. Mire en la sección **General**.
7. Seleccione el botón Agregar/cambiar dentro de Idioma.
8. Seleccione la pestaña **Descargar**.
9. Utilice los botones de "Desplazar hacia arriba" y "Desplazar hacia abajo" ubicados a la derecha para desplazarse por la lista de idiomas de teclado disponibles.
10. Seleccione el botón (Descargar) situado a la derecha del nuevo idioma que desea descargar.
11. En el cuadro de diálogo Descargar un idioma de teclado, seleccione el botón **Descargar** para empezar a descargar o el botón **Cancelar** para cancelar la descarga.
12. Seleccione el botón Voz para ir a Configuraciones de voz y seleccionar/descargar una voz para el teclado.
    Para obtener más información, consulte *6.5 Voces, página 61*.
13. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración de TD Phone.
14. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Phone.

6.4 Mensajes rápidos



6.4.1 ¿Cómo edito los mensajes rápidos en TD Phone?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular.
   El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.
2. Seleccione el botón (Cuadro de mandos) para abrir el Cuadro de mandos.
3. Seleccione el botón (Configuración) para abrir la Configuración de TD Phone.
4. Seleccione el botón (Pantalla siguiente) situado a la derecha.
5. Busque el ícono (Mensajes rápidos) para encontrar el apartado de configuración correcto.
6. Seleccione el botón de **Abrir**.
7. Seleccione el botón **Editar** en el área Editar mensajes rápidos en Mensajes rápidos.
8. Seleccione el botón (Editar) junto al mensaje que va a editar.
9. Haga los cambios al mensaje con el teclado.
10. Seleccione el botón (Guardar) para guardar los cambios hechos en el mensaje rápido.
11. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración de TD Phone.
12. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Phone.

6.4.2 ¿Cómo agrego un mensaje rápido en TD Phone?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular.
   El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.
2. Seleccione el botón (Cuadro de mandos) para abrir el Cuadro de mandos.
3. Seleccione el botón (Configuración) para abrir la Configuración de TD Phone.
4. Seleccione el botón (Pantalla siguiente) situado a la derecha.
5. Busque el ícono (Mensajes rápidos) para encontrar el apartado de configuración correcto.
6. Seleccione el botón de **Abrir**.
7. Seleccione el botón **Editar** en el área Editar mensajes rápidos en Mensajes rápidos.
8. Seleccione el botón (Agregar) junto a la ubicación de Agregar nuevo.
9. El ícono (agregar) solo estará visible si se ha eliminado uno de los mensajes predeterminados.
10. Escriba el nuevo mensaje con el teclado.
11. Seleccione el botón (Guardar) para guardar los cambios hechos en el mensaje rápido.
12. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración de TD Phone.

13. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Phone.

6.4.3 ¿Cómo elimino un mensaje rápido en TD Phone?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular. El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.
2. Seleccione el botón (Cuadro de mandos) para abrir el Cuadro de mandos.
3. Seleccione el botón (Configuración) para abrir la Configuración de TD Phone.
4. Seleccione el botón (Pantalla siguiente) situado a la derecha.
5. Busque el ícono (Mensajes rápidos) para encontrar el apartado de configuración correcto.
6. Seleccione el botón de **Abrir**.
7. Seleccione el botón **Editar** en el área Editar mensajes rápidos en Mensajes rápidos.
8. Seleccione el botón (Editar) junto al mensaje que va a eliminar.
9. Seleccione el botón Borrar mensaje.
10. Seleccione el botón (Guardar) para guardar los cambios hechos en el mensaje rápido.
11. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración de TD Phone.
12. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Phone.

6.5 Voces



6.5.1 Voces

6.5.1.1 Voces instaladas y descargables

6.5.1.1.1 ¿Cómo seleccionar mi voz en TD Phone?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular.
   El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.
2. Seleccione el botón (Cuadro de mandos) para abrir el Cuadro de mandos.
3. Seleccione el botón (Configuración) para abrir la Configuración de TD Phone.
4. Seleccione el botón (Pantalla siguiente) situado a la derecha.
5. Busque el ícono (Voz) para encontrar el apartado de configuración correcto.
6. Seleccione el botón de **Abrir**.
7. Seleccione el botón de opción debajo del idioma instalado que desea hablar.

   Para algunos idiomas, el usuario debe seleccionar la pestaña del dialecto preferido. Por ejemplo, en inglés, habrá una pestaña para EE. UU., Reino Unido, Australia, etc.

   Si falta el idioma deseado, consulte *6.5.1.1.2 ¿Cómo descargar una nueva voz en TD Phone?, página 62*.
8. Seleccione la voz que se va a utilizar en la lista de voces disponibles para el idioma que desea hablar.

Utilice los botones de "Desplazar hacia arriba" y "Desplazar hacia abajo" ubicados a la derecha para desplazarse por la lista de voces disponibles para el idioma.

Para probar una voz, seleccione el botón (Vista previa) junto a la voz.

9. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración de TD Phone.
10. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Phone.

6.5.1.1.2 ¿Cómo descargar una nueva voz en TD Phone?

El dispositivo debe estar conectado a Internet para poder descargar un nuevo idioma.

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular.
   El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.
2. Seleccione el botón (Cuadro de mandos) para abrir el Cuadro de mandos.
3. Seleccione el botón (Configuración) para abrir la Configuración de TD Phone.
4. Seleccione el botón (Pantalla siguiente) situado a la derecha.
5. Busque el ícono (Voz) para encontrar el apartado de configuración correcto.
6. Seleccione el botón de **Abrir**.
7. Seleccione la pestaña **Descargar**.
8. Utilice los botones de "Desplazar hacia arriba" y "Desplazar hacia abajo" ubicados a la derecha para desplazarse por la lista de voces disponibles para el idioma.

   Para probar una voz, seleccione el botón (Vista previa) junto a la voz.
9. Seleccione el botón (Descargar) situado a la derecha de la nueva voz que desea descargar.
10. En el cuadro de diálogo Descargar una voz, seleccione el botón **Descargar** para empezar a descargar o el botón **Cancelar** para cancelar la descarga.
11. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración de TD Phone.
12. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Phone.

6.5.1.2 Configuración de voces

6.5.1.2.1 ¿Cómo modifico mi voz en TD Phone?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular.
   El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.
2. Seleccione el botón (Cuadro de mandos) para abrir el Cuadro de mandos.
3. Seleccione el botón (Configuración) para abrir la Configuración de TD Phone.
4. Seleccione el botón (Pantalla siguiente) situado a la derecha.
5. Busque el ícono (Voz) para encontrar el apartado de configuración correcto.
6. Seleccione el botón de **Abrir**.
7. Busque en la sección **Voces**
8. Seleccione el botón **Configurar** para la Configuración de voz.
9. Seleccione la voz que desea cambiar de entre las voces disponibles.
10. Seleccione el botón de opción para la **Velocidad de voz** para uno de los siguientes valores:
    – Lento
    – **Predeterminado**
    – Rápido
    para cambiar la velocidad de su discurso.
11. Seleccione uno de los siguientes botones de opción para configurar la **Velocidad de voz**:
    – : para reducir la velocidad de voz
    – : para aumentar la velocidad de voz
    El valor puede variar entre -10 y +10.

12. Seleccione el botón de opción del **Tono** para uno de los siguientes valores:
    - Baja
    - **Predeterminado**
    - Alta

    para cambiar el tono de su discurso.

    Para escuchar la nueva voz, seleccione en la sección Voz de prueba.
13. Seleccione uno de los siguientes botones para afinar el **Tono**:
    - : para bajar el tono
    - : para aumentar el tono

    El valor puede variar entre -10 y +10.

    Para escuchar la nueva voz, seleccione en la sección Voz de prueba.
14. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración de la voz.
15. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración de TD Phone.
16. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Phone.

6.5.1.3 Pronunciación



6.5.1.3.1 ¿Cómo creo excepciones de pronunciación en TD Phone?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular.

El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el botón (Cuadro de mandos) para abrir el Cuadro de mandos.
3. Seleccione el botón (Configuración) para abrir la Configuración de TD Phone.
4. Seleccione el botón (Pantalla siguiente) situado a la derecha.
5. Busque el ícono (Voz) para encontrar el apartado de configuración correcto.
6. Seleccione el botón de **Abrir**.
7. Busque en la sección **Voces**
8. Seleccione el botón **Crear** para Pronunciaciones.
9. Seleccione la pestaña **idioma** debajo del idioma instalado para el que desea establecer una excepción de pronunciación.
10. Seleccione el botón **Crear**.
11. Escriba en el cuadro de texto **Palabra** la palabra para la que desea crear una excepción de pronunciación.
12. Seleccione el ícono situado junto al cuadro de texto **Pronunciación**.
13. Escriba en el cuadro de texto **Pronunciación** cómo desea que se pronuncie la palabra.

    Para escuchar la excepción de pronunciación, seleccione el ícono situado junto al cuadro de texto Pronunciación.
14. Seleccione el botón **Crear** para guardar su excepción de Pronunciación.
15. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración de la voz.
16. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración de TD Phone.
17. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Phone.

6.5.2 Cuentas de bancos de voz

TD Phone puede conectarse a dos (2) servicios diferentes de bancos de voz:

- Acapela MyOwnVoice
- ModelTalker ModelTalker

El usuario necesitará una cuenta y las credenciales de inicio de sesión de uno de estos proveedores de servicios de bancos de voz para poder conectarse y utilizar la voz sintética personal.

6.5.2.1 Cuentas de bancos de voz

6.5.2.1.1 ¿Cómo utilizar mi voz desde mi servicio de banco de voz?

Se necesita acceso a Internet para iniciar sesión en el servicio de banco de voz.

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular.
   El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el botón (Cuadro de mandos) para abrir el Cuadro de mandos.
3. Seleccione el botón (Configuración) para abrir la Configuración de TD Phone.
4. Seleccione el botón (Pantalla siguiente) situado a la derecha.
5. Busque el ícono (Voz) para encontrar el apartado de configuración correcto.
6. Seleccione el botón de **Abrir**.
7. Busque en la sección **Cuentas de bancos de voz**.
   Seleccione el botón **Gestionar** para Cuentas de bancos de voz.
8. Seleccione el botón **Iniciar sesión** en la sección de su servicio de banco de voz.
9. Ingrese el **Nombre de usuario** y la **Contraseña**.
10. Seleccione el botón **Iniciar sesión**.
    La voz personal se descargará y se seleccionará automáticamente como la voz predeterminada para el usuario.



Este será el caso cuando estén disponibles voces sintéticas personales en varios idiomas.

11. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración de la voz.
12. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración de TD Phone.
13. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Phone.

6.6 Mi teléfono



6.6.1 Bluetooth

6.6.1.1 ¿Cómo comprobar si el Bluetooth del TD Phone está activado?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular.
   El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.
2. Seleccione el botón (Cuadro de mandos) para abrir el Cuadro de mandos.
3. Seleccione el botón (Configuración) para abrir la Configuración de TD Phone.
4. Seleccione el botón (Pantalla siguiente) situado a la derecha.
5. Busque el ícono (Mi teléfono) para encontrar el apartado de configuración correcto.
6. Seleccione el botón de **Abrir**.
   Se abrirá la página de configuración Mi teléfono.
7. En la fila superior izquierda se indica si el Bluetooth está **activado** o **desactivado**.
8. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración de TD Phone.
9. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Phone.

6.6.1.2 ¿Cómo activar el Bluetooth en I-Series?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular.
   El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.
2. Seleccione el botón (Cuadro de mandos) para abrir el Cuadro de mandos.
3. Seleccione el botón (Salir).
4. Seleccione el botón **Salir** para salir de TD Phone.
5. Seleccione el ícono **Notificación** en la esquina inferior derecha para abrir las notificaciones en Windows.
   Consulte *Ilustración 8: Ícono de notificación en la barra de notificaciones, página 68*.
6. Se abrirá la notificación de Windows.
   Puede que tenga que seleccionar **Expandir** para que se muestre la Notificación de Windows.
   Consulte *Ilustración 9: Notificaciones expandidas, página 68*.
7. Seleccione el botón 

de Bluetooth para activarlo.
8. Se activará el Bluetooth.
   Consulte *Ilustración 10: Notificaciones expandidas, Bluetooth activado, página 69*.
9. Inicie TD Phone.



Ilustración 8: Ícono de notificación en la barra de notificaciones



Ilustración 9: Notificaciones expandidas



Ilustración 10: Notificaciones expandidas, Bluetooth activado

6.6.2 Contactos

6.6.2.1 ¿Cómo importar contactos nuevos y actualizados en TD Phone?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular.
   El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.
2. Seleccione el botón (Cuadro de mandos) para abrir el Cuadro de mandos.
3. Seleccione el botón (Configuración) para abrir la Configuración de TD Phone.
4. Seleccione el botón (Pantalla siguiente) situado a la derecha.
5. Busque el ícono (Mi teléfono) para encontrar el apartado de configuración correcto.
6. Seleccione el botón de **Abrir**.
   Se abrirá la página de configuración Mi teléfono.
7. Seleccione el botón **Actualizar contactos** en el área Contactos.
   Sus contactos se actualizarán desde el teléfono.
   La fecha y la hora de la última importación se muestran a la izquierda del botón Actualizar contactos.
8. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración de TD Phone.
9. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Phone.

6.6.3 Mi teléfono

6.6.3.1 ¿Cómo volver a conectarse a un teléfono en TD Phone?

Para conectarse a un teléfono por primera vez, consulte *3 Cómo conectar su teléfono a TD Phone, página 8*.

La reconexión entre TD Phone y el teléfono celular conectado se producirá automáticamente si alguno de los dos se apaga o se aleja demasiado.

La reconexión puede tardar unos minutos, pero es automática.

Se necesitará una reconexión manual si se produce un error en la conexión o se ha seleccionado la desconexión en cualquiera de los dos dispositivos.

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular.
   El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.
2. Seleccione el botón (Cuadro de mandos) para abrir el Cuadro de mandos.
3. Seleccione el botón (Configuración) para abrir la Configuración de TD Phone.
4. Seleccione el botón (Pantalla siguiente) situado a la derecha.
5. Busque el ícono (Mi teléfono) para encontrar el apartado de configuración correcto.
6. Seleccione el botón de **Abrir**.
   Se abrirá la página de configuración Mi teléfono.
   Se mostrará el teléfono conectado a la izquierda del botón Abrir en el área Mi teléfono. Si no hay ningún teléfono conectado, se mostrará "No conectado" en el mismo lugar.
7. Seleccione el botón **Abrir** en el área Mis teléfonos.
   Aparecerá una lista de dispositivos enlazados.
   TD Phone empezará automáticamente a intentar conectarse al teléfono. Asegúrese de tener el teléfono cerca de usted.

   Siempre puede seleccionar el botón situado junto al nombre del teléfono para conectarlo a TD Phone.
8. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración de TD Phone.
9. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Phone.

6.6.3.2 ¿Cómo desconectar un teléfono de TD Phone?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular.
   El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.
2. Seleccione el botón (Cuadro de mandos) para abrir el Cuadro de mandos.
3. Seleccione el botón (Configuración) para abrir la Configuración de TD Phone.
4. Seleccione el botón (Pantalla siguiente) situado a la derecha.
5. Busque el ícono (Mi teléfono) para encontrar el apartado de configuración correcto.
6. Seleccione el botón de **Abrir**.
   Se abrirá la página de configuración Mi teléfono.
   Se muestra el teléfono conectado a la izquierda del botón Abrir en el área Mi teléfono.
7. Seleccione el botón **Abrir** en el área Mi teléfono.
   Aparecerá una lista de dispositivos conectados.
8. Seleccione el botón para desconectar el teléfono de TD Phone.
9. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración de TD Phone.

10. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Phone.

6.6.3.3 ¿Cómo borrar/eliminar un teléfono de TD Phone?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular.
   El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.
2. Seleccione el botón (Cuadro de mandos) para abrir el Cuadro de mandos.
3. Seleccione el botón (Configuración) para abrir la Configuración de TD Phone.
4. Seleccione el botón (Pantalla siguiente) situado a la derecha.
5. Busque el ícono (Mi teléfono) para encontrar el apartado de configuración correcto.
6. Seleccione el botón de **Abrir**.
   Se abrirá la página de configuración Mi teléfono.
   Se muestra el teléfono conectado a la izquierda del botón Abrir en el área Mi teléfono.
7. Seleccione el botón **Mis dispositivos** en el área Mi dispositivo.
   Aparecerá una lista de dispositivos conectados.
8. Seleccione el botón para borrar/eliminar el teléfono de TD Phone.
9. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración de TD Phone.
10. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Phone.

6.6.4 Guía de conexión

6.6.4.1 ¿Cómo reiniciar la Guía de conexión para TD Phone?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular.
   El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.
2. Seleccione el botón (Cuadro de mandos) para abrir el Cuadro de mandos.
3. Seleccione el botón (Configuración) para abrir la Configuración de TD Phone.
4. Seleccione el botón (Pantalla siguiente) situado a la derecha.
5. Busque el ícono (Mi teléfono) para encontrar el apartado de configuración correcto.
6. Seleccione el botón de **Abrir**.
   Se abrirá la página de configuración Mi teléfono.
7. Seleccione el botón **Abrir** en el área Guía de conexión.
   Los requisitos de conexión se muestran con un código QR. Un dispositivo inteligente puede utilizar el código QR para descargar la Guía de inicio.

6.6.5 Restablecer TD Phone

6.6.5.1 Cómo restablecer y eliminar un teléfono de TD Phone

Al utilizar la función Restablecer, TD Phone se restablecerá a su estado original. Se eliminarán todos los teléfonos conectados a TD Phone, al igual que los contactos y mensajes almacenados.

Se mantendrán algunos datos compartidos con otras aplicaciones (como TD Talk), pero todos los datos de los teléfonos conectados se eliminarán de TD Phone.

No se eliminará ningún dato de los propios teléfonos conectados.

Para restablecer TD Phone, siga estos pasos:

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular.
   El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.
2. Seleccione el botón (Cuadro de mandos) para abrir el Cuadro de mandos.
3. Seleccione el botón (Configuración) para abrir la Configuración de TD Phone.
4. Seleccione el botón (Pantalla siguiente) situado a la derecha.
5. Busque el ícono (Mi teléfono) para encontrar el apartado de configuración correcto.
6. Seleccione el botón de **Abrir**.
   Se abrirá la página de configuración Mi teléfono.
7. Seleccione el botón **Restablecer** en el área Restablecer TD Phone.
8. Seleccione el botón **Restablecer** para confirmar o el botón **Cancelar** para anular.
9. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración de TD Phone.
10. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Phone.

6.7 General



6.7.1 Idioma de la aplicación

6.7.1.1 ¿Cómo seleccionar el idioma de la aplicación en TD Phone?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular.
   El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.
2. Seleccione el botón (Cuadro de mandos) para abrir el Cuadro de mandos.
3. Seleccione el botón (Configuración) para abrir la Configuración de TD Phone.
4. Seleccione el botón (Pantalla siguiente) situado a la derecha.
5. Seleccione el botón (Pantalla siguiente) situado a la derecha.
6. Busque el ícono (General) para encontrar el apartado de configuración correcto.
7. Seleccione el botón de **Abrir**.
   Se abrirá la página de configuración General.
8. Busque en la sección de **Idioma de la aplicación**.
   El idioma activo se mostrará después del encabezado Idiomas.
9. Seleccione el botón de **Cambiar**.
10. Seleccione el idioma preferido.
11. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la **Configuración** general.

12. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración de TD Phone.
13. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Phone.

6.7.1.2 ¿Cómo seleccionar el Inicio automático de TD Phone?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular.
   El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.
2. Seleccione el botón (Cuadro de mandos) para abrir el Cuadro de mandos.
3. Seleccione el botón (Configuración) para abrir la Configuración de TD Phone.
4. Seleccione el botón (Pantalla siguiente) situado a la derecha.
5. Seleccione el botón (Pantalla siguiente) situado a la derecha.
6. Busque el ícono (General) para encontrar el apartado de configuración correcto.
7. Seleccione el botón de **Abrir**.
   Se abrirá la página de configuración General.
8. Mire en la sección de **Inicio automático**.
9. Mueva el conmutador de **Inicio automático** a **Activado** para iniciar automáticamente TD Phone cuando se inicie Windows ® en el dispositivo.
10. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración de TD Phone.
11. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Phone.

6.7.2 Inicio automático al arrancar el dispositivo

6.7.2.1 Cómo configurar TD Phone para su inicio automático en mi dispositivo

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular.
   El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.
2. Seleccione el botón (Cuadro de mandos) para abrir el Cuadro de mandos.
3. Seleccione el botón (Configuración) para abrir la Configuración de TD Phone.
4. Seleccione el botón (Pantalla siguiente) situado a la derecha.
5. Seleccione el botón (Pantalla siguiente) situado a la derecha.
6. Busque el ícono (General) para encontrar el apartado de configuración correcto.
7. Seleccione el botón de **Abrir**.
   Se abrirá la página de configuración General.

8. Marque el casillero **Activar** en Inicio automático al arrancar el dispositivo para que TD Phone inicie automáticamente al arrancar el dispositivo.
9. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración de TD Phone.
10. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Phone.

6.7.3 Recopilar registros

6.7.3.1 ¿Cómo recopilo registros para TD Phone?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular. El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.
2. Seleccione el botón (Cuadro de mandos) para abrir el Cuadro de mandos.
3. Seleccione el botón (Configuración) para abrir la Configuración de TD Phone.
4. Seleccione el botón (Pantalla siguiente) situado a la derecha.
5. Seleccione el botón (Pantalla siguiente) situado a la derecha.
6. Busque el ícono (General) para encontrar el apartado de configuración correcto.
7. Seleccione el botón de **Abrir**.
   Se abrirá la página de configuración General.
8. Mire en la sección **Recopilar registros**.
9. Seleccione el botón **Registro**.
10. Seleccione el botón **Sí**.

    Los registros se crearán en el escritorio.

11. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración de TD Phone.
12. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Phone.

6.7.4 Comentarios

6.7.4.1 ¿Cómo envío comentarios para TD Phone a Tobii Dynavox?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular. El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.
2. Seleccione el botón (Cuadro de mandos) para abrir el Cuadro de mandos.
3. Seleccione el botón (Configuración) para abrir la Configuración de TD Phone.
4. Seleccione el botón (Pantalla siguiente) situado a la derecha.

5. Seleccione el botón (Pantalla siguiente) situado a la derecha.
6. Busque el ícono (General) para encontrar el apartado de configuración correcto.
7. Seleccione el botón de **Abrir**.
   Se abrirá la página de configuración General.
8. Seleccione el botón **Comentarios** en el área Comentarios.
9. Escriba el mensaje.
10. Seleccione **Enviando comentarios** para enviar el comentario para TD Phone a Tobii Dynavox.
11. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración de TD Phone.
12. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Phone.

7 TD Switcher

TD Switcher es una aplicación de ayuda que permite cambiar fácilmente entre las aplicaciones de Tobii Dynavox instaladas, las aplicaciones en general y las ventanas abiertas.

7.1 ¿Cómo acceder a TD Switcher?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular.
   El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.
2. Seleccione el botón (TD Switcher).
   TD Switcher se abrirá.



Ilustración 11: TD Switcher

7.2 ¿Cómo cambiar a una aplicación en TD Switcher?

Si desea agregar una aplicación que no sea de Tobii Dynavox, asegúrese de abrir la aplicación deseada antes de proceder.

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular.
   El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.
2. Seleccione el botón (TD Switcher).
3. Seleccione la aplicación a la que desea cambiar:



Desde **Favoritos**

Desde aplicaciones **Abiertas**

7.3 ¿Cómo añadir una aplicación a TD Switcher?

Si desea agregar una aplicación que no sea de Tobii Dynavox, asegúrese de abrir la aplicación deseada antes de proceder.

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular.
   El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.
2. Seleccione el botón (TD Switcher).
3. Seleccione el botón (Editar) en la esquina superior izquierda.
4. Seleccione el botón (Añadir) para la ubicación donde añadir la aplicación.
5. Seleccione la pestaña correcta:
   – Tobii Dynavox
   – Abrir
6. Seleccione la aplicación que desea añadir.
7. Seleccione el botón (Listo) en la esquina superior izquierda.

7.4 ¿Cómo eliminar una aplicación desde TD Switcher?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular.
   El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.
2. Seleccione el botón (TD Switcher).
3. Seleccione el botón (Editar) en la esquina superior izquierda.
4. Seleccione el botón (Eliminar) para la ubicación donde eliminar la aplicación.
5. Seleccione el botón **Eliminar** para confirmar.
6. Seleccione el botón (Listo) en la esquina superior izquierda.

8 Preguntas frecuentes

8.1 ¿Qué ocurre si mi dispositivo no aparece en la lista de dispositivos Bluetooth de mi teléfono Android?

Seleccione **Escanear o Encontrar/enlazar nuevos dispositivos** en el menú de Bluetooth de su teléfono Android.



8.2 ¿Cómo recalibrar o ajustar los tiempos de permanencia para TD Phone?

Para obtener más información, consulte *6.2 Calibración , página 51*.

8.3 ¿Por qué solo veo los cinco últimos mensajes de mi iPhone en Mensajes?

Apple no permite importar el historial completo de mensajes, solo los cinco últimos. Su historial de mensajes se irá creando a medida que utilice TD Phone. Ese nuevo historial de mensajes se compartirá entre TD Phone y su iPhone.

8.4 ¿Cómo puedo subir el volumen de una llamada telefónica?

Los teléfonos celulares pueden tener controles de volumen separados para los altavoces internos, en comparación con los dispositivos Bluetooth, como los audífonos y el I-Series con TD Phone. Puede ajustar el volumen del dispositivo móvil solo durante una llamada telefónica activa. Llame a alguien o pídale que lo llame; luego, pídale a un asistente que ajuste el volumen con los botones de volumen de su teléfono celular.

tobii dynavox

#1000361 Manual del usuario de TD Phone v.1.3 - es-MX

Copyright © Tobii Dynavox AB (Publ). No todos los productos y servicios que se ofrecen en cada mercado local. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Soporte técnico para su dispositivo Tobii Dynavox

Obtener ayuda en línea

Consulte la página de Soporte específica del producto de su dispositivo Tobii Dynavox. Contiene información actualizada sobre problemas y sugerencias y trucos relacionados con el producto. Consulte nuestras páginas de Soporte en línea en: *https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support*

Póngase en contacto con su consultor de soluciones o su distribuidor.

Si tiene alguna pregunta o experimenta problemas con su producto, póngase en contacto con su consultor de soluciones autorizado de Tobii Dynavox para recibir ayuda. Conocen su configuración personal y podrán ayudarlo con sugerencias y formación específica. Para consultar la información de contacto, visite *https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us*.